

# DSD 対応 フルバランス ポータブルヘッドホンアンプ REX-KEBO2 i P ユーザーズマニュアル



2014年7月 第1.0版



本製品を正しく安全にお使いいただくため ご使用前に必ず本書をよくお読みください。

# ラトックシステム株式会社 **RATOC Systems, Inc.**

●本書の著作権はラトックシステム株式会社にあります。

- ●本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審 な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお 願いいたします。
- ●本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポート はおこなっておりません。
- ●製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ●本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。 必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願います。
- ●本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ●本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。廃棄する場合は、お 住まいの地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については 各地方自治体にお問い合わせください。
- "RAL" は、日本、米国、台湾で登録された弊社の商標です。
- "REX"は株式会社リコーが商標権を所有しておりますが、弊社はその 使用許諾契約により本商標の使用が認められています。
- Windows® は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国におけ る登録商標です。
- WALKMAN<sup>®</sup> は、SONY 株式会社の商標です。
- ●本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。
- iPad®、iPad Air®、iPad mini®、iPhone®、iPod®、iPod classic®、 iPod nano®、iPod touch®、Mac®、Mac OS®、Mac Book®、Mac mini®、iMac®、Mac Pro®は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライ センスにもとづき Apple.inc が使用しています。

1	対応機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
	-1. 対応イヤホン / ヘッドホン・・・・・・・・・・・・・・・・4
	-2. 対応パソコン / 対応オーディオ機器・・・・・・・・・4
	-3. 充電について・・・・・・・・・・・・・・・・・5
	-4. 充電式電池のリサイクルについて・・・・・・・・・・6
	【ポータブルオーディオ機器接続 / 再生編】
2	ポータブルオーディオ機器と接続する・・・・・・・・・7
	-1. 入力モードの切り替えについて・・・・・・・・・・7
	-2.USB-DAC (BT) モードの接続・・・・・・・・・8
	WALKMAN で音楽を再生する・・・・・・・・・・・・・・9
ŏ	iPod/iPhone/iPad で音楽を再生する 【music の場合】・・・・10
ŏ	iPod/iPhone/iPad で音楽を再生する【HFPlayer の場合】・・・・10
ŏ	Android デバイスで音楽を再生する・・・・・・・・・・11
3	音が聞こえないときは・・・・・・・・・・・・・・・・11
	【Windows PC 接続 / インストール編】
4	パソコンと接続する・・・・・・・・・・・・・・・・12
	-1. 入力モードの切り替えについて・・・・・・・・・12
	-2.USB-DAC (BP/BT) モードでの接続・・・・・・・13
5	ドライバーのインストール (Windows のみ)・・・・・・・14
	【Windows PC、Mac 接続 / 音楽再生編】
6	パソコンから音楽を再生する・・・・・・・・・・・16
	【Windows PC、Mac 接続トラブル解決編】
7	パソコンでの認識状態を確認する・・・・・・・・・・17
8	OS エラー音を転送したくないときは・・・・・・・・・21
9	音が聞こえないときは・・・・・・・・・・・・・・・24
	-1.Windows 8.1/8/7 の場合・・・・・・・・・・・・25
	-2.Mac OS の場合・・・・・・・・・・・・・・・26
10	ドライバーのアンインストール (Windows のみ)・・・・・27

コン

#### はじめにご確認ください

本製品は安全に十分配慮して設計をおこなっていますが、誤った使い方 をすると火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は 本製品添付マニュアル別冊 "REX-KEB02iP ユーザーズマニュアル"の 警告 / 注意事項を必ずお読みください。 対応機器

iPod/iPhone/iPad を 30pin-USB ケーブル、Lightning-USB ケーブルを 使用して USB 標準 -A ポートに接続する場合は、別冊 "iPod 接続編 " を ご参照ください。

また、本製品の内容物や各部名称についても別冊 "iPod 接続編 " をご参 照ください。

## ] -1. 対応イヤホン / ヘッドホン

- ※ REX-KEB02iP のバランスヘッドホン出力にイヤホンまたはヘッドホンを接続 する際は、接続プラグの交換やケーブルの改造が必要となります。
- ・3.5 Øステレオミニプラグを持つイヤホンまたはヘッドホン

### ] -2. 対応パソコン / 対応オーディオ機器

Windows<sup>®</sup> PC

- ・Windows 8.1/8/7 (32 ビット・64 ビット両対応)
- ※ Windows 専用 Audio ドライバーをインストールする必要があります。
- ※ DSD 音源や L-PCM 24bit/192kHz,176.4kHz 以上のハイレゾ音源を再生す
  - る場合は、Core 2 Duo 以上の CPU を推奨。
- Mac Book®/Mac mini®/iMac®/Mac Pro®
- ・Mac OS X® 10.8.6 以降
- iPhone®5/5S、iPad®(iOS7 以降)

※ USB 標準 -A ⇔ USB Mini-B ケーブルと Lightning-USB カメラアダプタが必要です。

※ DSD 音源及び 24bit/88.2kHz 以上の音源を再生する場合は ONKYO HF

Player などハイレゾ音源対応のアプリケーションのインストールが必要です。 ● WALKMAN®

- ・NW-ZX1、NW-F880 シリーズ
- ※ USB 標準 -A ⇔ USB Mini-B ケーブルと SONY 製ハイレゾオーディオ接続用 USB 変換ケーブル (WMC-NWH10) が必要です。

USB-DAC モード : DSD: DoP Standard1.1 準拠のマーカ付 DSD 対応サンプルレート データ 2.8224MHz/5.6448MHz L-PCM : 24bit/16bit・ 384kHz/192kHz/176.4kHz/96kHz/ 88.2kHz/48kHz/44.1kHz -3. 充電について

下記の通りケーブルを接続します。

【背面】



■本体電源 OFF 時 LED の点灯について

両方が点灯している EXTP charge

外部電源からの電力が入力され、 バッテリーが充電されています。

■本体電源 ON 時の LED の点灯について

両方が点灯している EXTP charge

✓▲ ✓▲ ✓▲
外部電源からの電力が本機の動
作電源とバッテリーの充電電源

に振り分けられています。

EXTP が点灯している EXTP charge

外部電源からの電力が入力され、バッ テリーの充電が完了しています。

> EXTP が点灯している EXTP charge

バッテリーを使用せず外部電源 で動作しています。 (バッテリー充電は完了しています)

USB 出力対応 AC アダプター (5V/2.1A 仕様) 使用時、約2時 間 45 分の充電でフル充電となります。フル充電で約5時間の連続 再生が可能です。※ USB-DAC (BT) モード /USB Mini-B 入力、 300 Ω負荷バランス接続、ボリューム位置 12時で再生の場合。 (弊社テスト環境による目安) ♪ 入力切替スイッチについて -

本製品は入力切替スイッチの設定により、充電時の接続方法や動作電源の供給方 法が異なります。詳しくは下記をご参照ください。

r					
iPod 互換モード	本体電源 ON	本体動作電源①	内蔵バッテリーより供給		
(左側) iPod_USB-DAC		本体動作電源②	充電用コネクタより供給		
		内蔵バッテリー充電	充電用コネクタより充電		
	本体電源 OFF	内蔵バッテリー充電	充電用コネクタより充電		
USB-BTモード		本体動作電源①	内蔵バッテリーより供給		
(中央) iPod USB-DAC	本体電源 ON	本体動作電源②	充電用コネクタより供給		
		内蔵バッテリー充電	充電用コネクタより充電		
	本体電源 OFF	内蔵バッテリー充電	充電用コネクタより充電		
USB-BPモード		本体動作電源①	USB バスパワーより供給		
(石側) iPod USB-DAC	本体電源 ON	本体動作電源②	接続しないでください。		
BT BP		内蔵バッテリー充電	USB バスパワーより充電※		
	本体電源 OFF	内蔵バッテリー充電	USB バスパワーより充電※		
本体動作雷源①:	本休動作電源①:充雷田コネクタ末接続時				

本体動作電源②:充電用コネクタ接続 / 給電時

※ USB-BP モード設定時は、USB Mini-B 入力端子にパソコンまたは USB 出力 対応 AC アダプターを接続して充電してください。充電用コネクタに接続して 充電すると、正常に充電することができない場合があります。

## -4. 充電式電池の交換 / リサイクルについて

●電池交換について

本体内蔵のリチウムイオン電池は消耗品です。内蔵式のためお客様 自らによる交換はできません。電池交換の際は、本体ごとサポートセ ンターへお送りください。

※お客様ご自身で交換したことにより生じた不具合については保証 対象外となります。

※手続きや費用の詳細は、弊社サポートセンターにてご確認ください。

電池寿命は充電回数で約 500 回です。通常の使い方で1 年半から数年 は交換せずに使用することができます。

●電池のリサイクルについて



本体に内蔵のリチウムイオン電池は、リサイクルが必要です。 本製品を廃棄する場合は、お手数でも、本体ごとサポートセ ンターへお送りください。弊社が責任をもって処理します。 (送料はお客様負担) ポータブルオーディオ機器接続 / 再生編

## 2 ポータブルオーディオ機器と接続する

対応機種については、 1-2. 対応パソコン / 対応オーディオ機器を ご確認ください。

iPod/iPhone/iPad を 30 ピン -USB ケーブル、Lightning-USB ケー ブルを使用して USB 標準 -A ポートに接続する場合は、別冊 "iPod 接 続編 " をご参照ください。

#### 2 -1. 入力モードの切り替えについて

本製品の入力モードを切り替えるには、入力切替スイッチを設定後に電 源を入れることで、各モードへ切り替えることができます。詳しくは下 記をご参照の上、入力モードを切り替えてください。

※電源 ON のまま入力切替スイッチを設定しても、入力モードを切り替えることが できません。必ず電源スイッチを OFF にし、入力モードを切り替えてから電源 を再度 ON にしてください。

【USB-DAC (BT) モードでの接続】

※本モードは、WALKMAN や Lightning-USB カメラアダプタを接続した iPod/iPhone/iPad で使用する場合と、バッテリー駆動でパソコンと接続 して使用する場合の入力モードです。



本モードは、USB セルフパワーデバイスとして動作するため、ホスト 機器(iPod/WALKMAN/Andoroid)からの USB バスパワーを消費 しません。

#### 2 <u>-2. USB-DAC (BT) モードの接続</u>

 添付の USB ケーブル (標準-A ⇔ Mini-B)で本製品とデジタルオー ディオ機器またはパソコンを接続します。



※接続後、ポータブルオーディオプレイヤー内蔵の音楽再生 アプリを起動します。

 入力切替スイッチが "USB(BT)" に設定されていることを確認し、 本製品の電源を ON にします。



3. イヤホン / ヘッドホンを接続します。

【前面】



シングルエンド対応イヤホン / ヘッドホンケーブル 別売

※バランス接続用イヤホン / ヘッドホン用ケーブルは別冊添付マニュアル iPod 接続編 16 ページ 7 オプションをご参照ください。

以上で接続は完了です。接続したオーディオ機器で音楽を再生してください。

- ※①: iPod/iPhone/iPad を接続する場合は、Lightning-USB カメラアダプタ (MD8212M/A) が必要です。ハイレゾ音源を再生する場合は、ONKYO 製 HF Player などハイレゾ対応の再生アプリケーションをインストールし てください。
- ※②: SONY 製 NW-ZX1 などを接続する場合は、ハイレゾオーディオ接続用 USB 変換ケーブル (WMC-NWH10) が必要です。
- ※③: Andoroid などを接続する場合は、USB On The Go ケーブル (USB Miclo-B ⇔ USB 標準 -A) が必要です。(USB Audio Class 2.0 出力に対応する Andoroid デバイスに対応しています。)
- ●プレーヤー及び再生アプリケーションの側の操作については、各メーカーへお問い合わせください。

	DOM	0	※音楽を再生したとき、USB の LED(緑)が
058	PCM	Green	点灯していることをご確認ください。
0	0		PCM/DSD の LED が緑に点灯している場合
iPod	DSD	Red	は PCM、赤に点灯している場合は DSD 音源
			を受信しています。

WALKMAN で音楽を再生する -

- 1. メニュー画面の" 🞵 "をタップします。
- リストの表示方法を選択し、お好みのアルバムをタップします。 (アルバム表示の場合)



 お好みのアルバムをタップし、曲を選択(タップ)します。 (アルバム表示の場合)





Android デバイスで音楽を再生する

- リストの表示方法を選択し、お好みの曲をタップして音楽を再 生します。(曲表示の場合)



※音量調節は Android デバイスまたは本製品のボリュームで調節してください。

●本製品は USB Audio Class2.0 出力に対応した Android デバイス との接続 / 再生が可能です。USB Audio Class2.0 出力への対応 は Android デバイスの製造メーカーへお問い合わせください。

### 3 音が聞こえないときは

マニュアルの手順通りに接続しても音が聞こえないときは、次の点を順に ご確認ください。

→本製品のボリューム設定をご確認ください。

→本製品が充電されているかご確認ください。

⇒本製品の入力切替スイッチ【iPod ⇔ USB(BT) ⇔ USB(BP)】をご確認

ください。入力モードの切り替えは7ページ 2-1.をご参照ください。

- ◆入力切替スイッチが【USB-BT】に設定されていなかった場合は電源を OFF にし、【USB-BT】に設定した後に再度電源を ON にしてください。
- ⇒デジタル出力がオーディオプレイヤーから出力されているかご確認 ください。
- ⇒上記をご確認いただいても音声が再生されない場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

Windows PC 接続 / インストール編

### 4 パソコンと接続する

対応機種については、 🔃 -2. 対応パソコン / 対応オーディオ機器を ご確認ください。

#### 4 -1. 入力モードの切り替えについて

本製品の入力モードを切り替えるには、入力切替スイッチを設定後に電 源を入れることで、各モードへ切り替えることができます。詳しくは下 記をご参照の上、入力モードを切り替えてください。

※電源 ON のまま入力切替スイッチを設定しても、入力モードを切り替えることが できません。必ず電源スイッチを OFF にし、入力モードを切り替えてから電源 を再度 ON にしてください。

1. USB-DAC (BP) モードでの接続

※本モードは、パソコンから給電をおこないながら使用する場合の入力 モードです。(WALKMAN や USB カメラアダプタを接続した iPod/ iPhone/iPad では使用できません。)



本モードは、USBバスパワーデバイスとして動作し、ホスト機器(パソコン) からの USBバスパワーを動作電源および充電電源として使用します。

ſ	USBホスト機器(パソコン)から供給される USBバ	EXTP	charge	
l	スパワーを検出すると "EXTP"の LED が点灯します。	心	0	

2. USB-DAC (BT) モードでの接続

※本モードは、バッテリー駆動でパソコンと接続して使用する場合の入



本モードは、USB セルフパワーデバイスとして動作するため、ホスト 機器 (パソコン) からの USB バスパワーを消費しません。 12 -2. USB-DAC (BP/BT) モードの接続

- ※ BP モードでは、WALKMAN や Lightning-USB カメラアダプタを接続した iPod/iPhone/iPad で使用することはできません。4ページ "USB-DAC(BT) モー ドの接続をご参照ください。
  - 添付の USB ケーブル (標準 A ⇔ Mini-B) で本製品とパソコン を接続します。



 入力切替スイッチが "USB-BP または BT" に設定されていること を確認し、本製品の電源を ON にします。



※バランス接続用イヤホン / ヘッドホン用ケーブルは別冊添付マニュアル iPod 接続編 16 ページ 7 オプションをご参照ください。

以上で接続は完了です。パソコンに保存された音楽の再生方法は、16 ページをご参照ください。

			※音楽を再生したとき、USB の LED(緑)が
USB	PCM	Green	点灯していることをご確認ください。
• <b>O</b> •	•••••		PCM/DSD の LED が緑に点灯している場合
iPod	DSD	Red	は PCM、赤に点灯している場合は DSD 音源
			を受信しています。

5 ドライバーのインストール (Windows のみ)

※ Mac をご使用の場合は、ドライバーのインストールが不要です。 16ページへお進みください。

※例はWindows 7の画面です。Windows 8.1/8では画面が若干異なります。

- 本製品の電源を ON にし、起動したパソコンと USB ケーブルで 接続します。
- 2. Administrator (管理者) 権限でログインしてください。
- 当社ホームページより REX-KEB02iP 専用ドライバーをパソコン にダウンロードします。 http://www.ratocaudiolab.com/download/driver.html
- 4. ライセンスに同意し、ドライバーをダウンロードします。
- 5. ダウンロードした REX-KEB02iP 専用ドライバーを起動します。
- メニュー画面が表示されます。
   【ドライバーのセットアップ】をクリックしてください。
   ※自動的に表示されない場合は、当社ホームページよりダウンロード

したフォルダを開き、【autorun.exe】 をダブルクリックしてください。



・ 必 Windows 8.1/8 の場合、"自動再生"画面が表示されたら、 【autorun.exe の実行】をクリックしてください。また、"ユーザー アカウント制御"画面が表示されたら、【はい】または【許可】を クリックしてください。

vI.





9.

7.





以上でドライバーのインストールは完了です。

Windows PC、Mac 接続 / 音楽再生編

## 6 パソコンから音楽を再生する

本製品の入力切替スイッチを USB-BP または BT に合わせて電源を ON にし、起動したパソコンと USB ケーブル(標準 -A ↔ Mini-B) で接続後、以下の手順で再生します。

- 1. ボリュームが大きくなっていないか確認します。
- 2. お好みの音楽再生ソフトを起動し、音楽を再生してください。
- 3. USB の LED (緑) が点灯していることを確認します。

以上で接続 / インストールは完了です。次項 " トラブル解決編 " をお 読みください。

## Windows PC、Mac 接続 / トラブル解決編

ここでは、パソコンでの本製品の認識状態を確認する項目と、ユーザー ズマニュアル 接続 / インストール編でセットアップしても、音が聞こ えない場合の対処方法について記載しています。リニア PCM のハイレ ゾ音源を再生する場合や、DSD 音源をネイティブ再生する場合は、当 社ホームページの「REX-KEB02iP ステップアップガイド /DSD 音 源再生マニュアル」をご参照ください。

http://www.ratocaudiolab.com/download/manual.html

【 Windows の場合】

※例はWindows 7の画面です。Windows 8.1/8では画面が若干異なります。



2. 【デバイスマネージャー】の画面から、次の点をご確認ください。



 接続されたオーディオ機器およびヘッドホンから、音が聞こえる か確認します。

【Windows 8.1/8 の場合】	【Windows 7 の場合】
①スタート画面の【デスクトッ	I ① 【スタート】 → 【コントロー
プ】をクリックし、デスクトッ	ルパネル】を開きます。
プ画面を開きます。	1
②デスクトップ画面の最左下に	I
カーソルを合わせて右クリッ	I
クし、【コントロールパネル】	1
をクリックします。	I
※ Windows 8.1 の場合、画	I
面左下の【スタート】を右	I
クリックし、【コントロール	1
パネル】をクリックします。	I
	1

18

 【ハードウェアとサウンド】⇒【サウンド】⇒【スピーカー REX-KEB02iP Audio】を右クリックし、【テスト】をクリックします。 接続したオーディオ機器およびヘッドホンから音声が再生されて いるかご確認ください。



5. お好みの音楽再生ソフトを起動し、音楽を再生してください。

音楽が聞こえない時は、24ページ" 9 音が聞こえないときは"をご参照 ください。

以上でパソコンでの認識状態の確認は完了です。リニア PCM のハイレ ゾ音源を再生する場合や、DSD 音源をネイティブ再生する場合は、当社 ホームページの「REX-KEB02iP ステップアップガイド /DSD 音源再 生マニュアル」をご参照ください。

http://www.ratocaudiolab.com/download/manual.html

【Mac OS の場合】

 アップルメニューから 【システム環境設定】 → 【サウンド】を クリックしてください。



出力タブをクリックし、RATOC REX-KEB02iP Audio Out が表示されていることを確認してください。

00	サウンド		
▲ ▶ すべてを表示		Q	
サウンドを出力する装置を	サウンドエフェクト	<b>3</b> 23	
名前		相助	
	dia Cua	大蔵	
選択した装置の設定:			
	選択した装置には、出力コント	ロールがありません	
			0
主音	量: щ		

3. お好みの音楽再生ソフトを起動し、音楽を再生してください。

音楽が聞こえない時は、24ページ" 9 音が聞こえないときは"をご参照 ください。

以上でパソコンでの認識状態の確認は完了です。リニア PCM のハイレ ゾ音源を再生する場合や、DSD 音源をネイティブ再生する場合は、当社 ホームページの「REX-KEB02iP ステップアップガイド /DSD 音源再 生マニュアル」をご参照ください。

http://www.ratocaudiolab.com/download/manual.html

## 8 OS エラー音を転送したくないときは

通常の設定では、すべての音が伝送されます。お使いの OS や再生ソ フトによって設定方法は異なりますが、エラー音をパソコン内蔵スピー カーで再生させ、音楽だけを転送させる方法の概略を説明します。

【Windows Media Player 12 の場合】

 【スタート】→【コントロールパネル】→【ハードウェアとサウ ンド】→【サウンド】をクリックし、【再生】タブで再生デバイ スをパソコン内蔵スピーカーに変更します。



Windows Media Playerの【整理】→【オプション】をクリックします。



3. 【デバイス】タブ内の"スピーカー"を選択し、【プロパティ】を 開きます。

オプション	_	_	_
ライブラリ ブラグイン ブラ	イバシー セキュ	UF∢ DVD	ネットワーク
7レーヤー 音楽の味り込み	- <u><u>J</u>mA</u>		バフォーマンス
(D. DVD、表示、人どー) す。	かー、およいボータフル	· 굿/\1 시간에 주십었	定を行いる
F/1420			

 4. "オーディオデバイスの選択"を"スピーカー (REX-KEB02iP Audio)"に変更し、【適用】をクリックします。

スピーカーのプロパティ
スピーカー
サウンド再生
オーディオ デバイスの選択(U):
2ピーカー (High Definition Audio デバイス) スピーカー (REX-KEB02IP Audio)
プルダウンより選択
107-72
(二) ボーディオ CD に 24 ビット オーディオを使う(2)
このオプションを有効にすると、HDCD など、再音質のオーディオ CD の音質 が使大回に引き出されます。 標準の CD の場合は、通常の音質で再生され ます。
このオプションを有効にするには、24 ビット オーディオ デバイスが必要です。オ ーディオ CD の再生中にサウンドをたはコンピューターに問題が発生する場合 は、このチェック ポックスをオオにしてくたさい。

以上で設定は終了です。

※ iTunes など個別の出力設定がないアプリケーションの場合は、

パソコンのエラー音なども再生されます。

、 送 出力設定のない再生ソフトでエラー音を再生させたくない場合 【スタート】→【コントロールパネル】→【サウンドとオーディオデバイス】→【再
生】タブで"ヘッドホン REX-KEB02iP Audio"を"既定のデバイス"に変更後、
【サウンド】タブの【サウンド設定】を「サウンドなし」に変更してください。
ただし OS 起動音、メール受信音などすべてのサウンドが OFF となります。

【Mac OS の場合】

- アップルメニューから 【システム環境設定】 → 【サウンド】を クリックします。
- 【サウンドエフェクト】を選択し、【サウンドエフェクトの再生装置】のタブから"内蔵スピーカー"を選択します。

00	サウンド	
▲ ▶ すべてを表示		4 O
響告音を選択:	サウンドエフェクト 出力 入力	
名前	種類	
Blow	内藏	
Bottle	内蔵	
Frog	内蔵	
Funk	内蔵	
サウンドエフェクトの再生装 警告音の音	置: (内蔵スピーカー :) 量: 単	
	<ul> <li>ユーサインジーフェイスのサウンドエフェク</li> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	()
主音	2: ■ 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	消音

 【出力】を選択し、"サウンドを出力する装置の選択"を"RATOC REX-KEB02iP Audio Out"に設定します。



以上で設定は終了です。

#### 9 音が聞こえないときは

マニュアルの手順通りに接続しても音が聞こえないときは、次の点を順に ご確認ください。



#### 9 -1. Windows 8.1/8/7 の場合

コントロールパネルを開きます。

【Windows 8 の場合】 【Windows 8.1/7の場合】 ①スタート画面の【デスクトッ ① 【スタート】 → 【コントロー I プ】をクリックし、デスクトッ ルパネル】を開きます。 I プ画面を開きます。 ②デスクトップ画面の最左下に カーソルを合わせて右クリッ クし、【コントロールパネル】 をクリックします。 ※ Windows 8.1 の場合、画 面左下の【スタート】を右 クリックし、【コントロール パネル】をクリックします。

 【ハードウェアとサウンド】→【サウンド】をクリックし、【再生】 タブにて"スピーカー REX-KEBO2iP Audio"が既定のデバイスに 設定されているかご確認ください。



【再生】タブの"スピーカー REX-KEB02iP Audio"をダブルクリックし、【スピーカーのプロパティ】を開きます。【レベル】タブのミュート 40 マークが表示されていると、音が聞こえません。マークをクリックして 40 マークにしてください。



#### 9 <u>-2. Mac OS の場合</u>

 アップルメニューから 【システム環境設定】 → 【サウンド】を クリックしてください。



 【出力】タブから RATOC REX-KEB02iP Audio Outを選択し、【主 音量】のスライダーが適当な位置にあるかご確認ください。また、 【消音】にチェックがないかご確認ください。



# 10 ドライバーのアンインストール (Windows のみ)

ドライバーのインストールが正常におこなわれなかった場合や、本製 品を削除したい場合は、以下の作業をおこないます。

- 当社ホームページよりダウンロードした REX-KEB02iP 専用ドラ イパーを起動します。
- 2. 【ドライバーのセットアップ】 をクリックします。



3. 【はい】 をクリックします。



4. 【完了】 をクリックし、パソコンを再起動してください。



以上でドライバーのアンインストールは完了です。



© RATOC Systems, Inc. All rights reserved. Printed in JAPAN