

RATOC Systems, Inc.

USB オーディオ機器が正常に動作しない

このようなトラブルの原因は、パソコンの環境や設定による場合がほとんどですが、 現象も様々で、対策も接続するパソコンや環境により異なります。現象ごとにいく つかの解決方法を紹介しますので、お試しくださいますようお願い申し上げます。

トラブル内容一覧

1	パソコンに接続しても認識されない。
_	またはすぐに認識されなくなる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2ページ
	● USB ケーブルを変更する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ページ
	●パソコンに接続する USB ポートを変更する。・・・・・・・・・3ページ
	●パソコンの電源オプション設定を変更する。(Windows)・・・・・・4 ページ
	●添付の AC アダプターを接続する。・・・・・・・・・・・・・・・5ページ
	●パソコンと USB オーディオ間にセルフパワー
	タイプの USB-HUB を接続する。・・・・・・・・・・・・・・・・5 ページ
2	今まで使用できた USB オーディオ機器が
<u> </u>	使用できなくなった。(Windows)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	● "既定のデバイス"に設定されているか確認する。・・・・・・・・6ページ
	●使用していないドライバーをアンインストールする。・・・・・・・6ページ
	● OS 標準ドライバーを入れなおす。・・・・・・・・・・・・・・・ マページ
3	音楽を再生するとノイズが入る。
	途中でエラーメッセージが表示され、音楽が停止してしまう。・・・・・8ページ
	●使用していない USB 機器を取りはずす。・・・・・・・・・・・8ページ
	●音源データを変換して再生している場合は、
	音源データ通りに再生する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9ページ
	●音楽再生時に起動するアプリケーションを極力少なくする。・・・・・10ページ
_	●パソコンを接続するコンセントを変更する。・・・・・・・・・・10ページ
4	全ての項目をチェックしたが、正常に動作しない。・・・・・・・・・11ページ



このような場合は、以下をご確認 / お試しください。

● USB ケーブルを変更する。

⇒市販の USB ケーブルのなかには、USB 規格に準じていない(GND が接続されていない等)ケーブルや、品質の悪いケーブルがあり、そのようなケーブルを使用すると動作に影響を及ぼす可能性があります。特に長い(3.0m 以上)USB ケーブルは注意が必要です。まずは USB オーディオ製品に付属している USB ケーブルや、パソコン周辺機器メーカーの USB ケーブルを接続して正常に動作するかチェックしてください。



●パソコンに接続する USB ポートを変更する。

⇒パソコンの機種や接続する USB ポートによっては、動作が不安定となる場合があ ります。最近のパソコン(特にノートパソコン)では、USB3.0 ポートのみが搭 載されている機種も増えています。USB は下位互換なのでほぼ問題なく動作しま すが、一部のパソコンでは USB3.0 ポートに接続した USB オーディオ機器が正 常に動作しない事例もあります。こういった場合は、USB2.0 ポートに接続したり、 セルフパワータイプ(AC アダプター付属)の USB2.0 対応 USB-HUB を経由し て接続することにより改善する場合があります。(5 ページをご参照ください。)



●パソコンの電源オプション設定を変更する。(Windows)

⇒工場出荷時のノートパソコンは"省エネ"で動作するよう設定されているものが殆 どです。この設定が原因で、接続時に USB オーディオ機器として認識されない場 合や、音楽データを再生すると認識されなくなる場合があります。

このようなときは、【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ハードウェアとサ ウンド】⇒【電源オプション】から"高パフォーマンス"に設定することで、USB オー ディオ機器へ安定したデータ転送と電源供給ができるようになる場合があります。 パソコンメーカー独自の節電設定(コントロールパネル内)もあります。



"省電力"から"高パフォーマンス"に変更する。高パフォーマンスの選択がない場合は、"電源プランの作成"から作成します。設定手順は下記 URL をご参照ください。

http://www.ratocaudiolab.com/img/dl/stepup_pdf/changed_PP.pdf



⇒ RAL-24192HA1 は USB バスパワーで動作しますが、単体の D/A コンバーター としても使用できるため、AC アダプターを添付しています。パソコンの USB バ スパワーが安定して電源を供給できていないときは、AC アダプターを接続するこ とにより症状が改善される場合があります。

●パソコンとUSB オーディオ間にセルフパワータイプ の USB-HUB を接続する。

⇒ REX-A2496HA1 や REX-UHPB1 など、USB バスパワーのみで動作する製品 に電源が安定して供給できない場合、セルフパワータイプ(AC アダプター付属) の USB-HUB を介して接続することで改善される場合があります。また、USB 3.0 ポートのみのパソコンに USB オーディオ機器を接続したとき、うまく動作し ない場合も USB2.0 対応の HUB を接続することで改善される場合があります。





このような場合は、以下をご確認 / お試しください。

● "既定のデバイス"に設定されているか確認する。

⇒ OS のアップデート等の影響により、"既定のデバイス"の設定が接続した USB オーディオ機器からパソコン内蔵のスピーカーに変更されている場合があります。 こういった場合は【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ハードウェアとサ ウンド】⇒【サウンド】の再生タブに表示された弊社製品にカーソルを合わせて 右クリックし"既定のデバイスとして設定"を選択してください。

③ サウンド				
再生錄音	・ サウンド 通信			
下の再生デ	下の再生デバイスを選択してその設定を変更してください:			
	マピーカー High Definition Audio デバイス 既定のデバイス			
	ヘッドホン RATOC RAL-24192HA1			
	既定の通信デバイステスト			
	無効力し 既定のデバイスとして設定(D)			
	無効なデバイスの表示			
	✓ 切断されているデバイスの表示			
	プロパティ(P)			
1#=12 (
構成(<u>(</u>	2) 既正値に設定(2) ▼ プロパティ(2)			
	OK きゃンセル 適用(A)			

●使用していないドライバーをアンインストールする。

⇒他社製 USB オーディオ機器のオーディオドライバーをアンインストールすること で、正常に動作する場合があります。

弊社該当製品:RAL-24192UT1/RAL-DSDHA1/RAL-DSDHA2

REX-K24192DSDU/REX-KEB02iP



⇒【スタート】⇒【コンピューター】⇒【システムのプロパティ】⇒"デバイスマネー ジャー"の"サウンド、ビデオ、およびコントローラー"内に表示されている USB オーディオ機器にカーソルを合わせて右クリックし、"削除"をクリック。 (下記をご参照ください。)

ー旦パソコンから USB オーディオ機器を取り外した後、再度 USB オーディオ機器を接続し、ドライバーをインストールします。



弊社該当製品:

RAL-24192DM1/RAL-24192HA1/RP-24192UT1/ REX-A2496HA1/REX-A1648HA1/REX-UHPB1/ REX-Link2EX/REX-WHP2



途中でエラーメッセージが表示され、音楽が停止してしまう。

このような現象は、 1 で記載した対策で改善される場合がありますが、改善されない場合は、以下をご確認 / お試しください。

●使用していない USB 機器を取りはずす。

⇒たとえ使用していなくても、パソコンと USB 機器間で常に通信がおこな われる USB デバイスがあり、使用中の USB オーディオ機器に何らかの影 響をあたえる場合があります。パソコンを操作する上で最低限(マウス / キーボード)の USB 接続機器以外を一旦取り外して症状が改善するか チェックしてください。



●音源データを変換して再生している場合は、音源データ

通りに再生する。

⇒ PCM データを DSD データに、16bit/44.1kHz データを 24bit/192kHz など に変換して再生すると、音源データ通りに再生するときと比べてパソコンに大きな 負荷をかける場合があります。音源を変換せず、データ通りに再生して症状が改善 するかチェックしてください。

どの程度の負荷が CPU にかかっているかを目視確認する場合は、タスクマネージャーのパフォーマンスタブで確認することができます。

タスクマネージャーはデスクトップ画面 最下段のタスクバーにカーソルを合わせて右クリック⇒ "タスクマネージャー"の "パフォーマンス" タブで表示。

🦉 Windows タスク マネージャー			
ファイル(E) オプション(Q) 表示(Y) ヘルプ(H)			
アプリケーション プロセス サービス パフォーマンス ネットワーク ユーザー			
CPU 12円平 CPU 使用率の履歴			
-物理メモリ (MB)	システム		
合計 2029	ハンドル 11651		
キャッシュ消か 924 利田可能 1996	スレット 511 プロセッフ A0		
空きメモリ 476	記動時間 0:00:10:02		
-カーネル メモリ (MB)	□ミット (MB) 882 / 4059		
ページ 134			
非ページ 33	🚱リソース モニター(R)		
プロセス: 49 CPU 使用率: 71%	物理メモリ: 34%		

【参考】 CPU:Intel Core2 を搭載するパソコン(Windows 7)。 上記は PCM ⇒ DSD データヘリアルタイム変換した場合。 CPU 使用率が 70%を超えています。 【使用する再生ソフトやフィルター設定等により、負荷は大きく異なります。】

●音楽再生時に起動するアプリケーションを極力少なくする。

⇒できる限り音楽再生アプリケーション以外を起動せずに音楽を再生してください。
常駐しているプログラムに不要なものがあれば、無効にしてください。

● パソコンを接続するコンセントを変更する。

⇒〈コンセントを変更する具体例〉

①別のコンセント(別のブレーカーに接続されたコンセント)に変更する
 ②ノイズフィルター付の AC タップを使用する
 ③接続するパソコンの AC ケーブル(AC アダプター)の極性を変更する



ブレーカー

換気扇/扇風機を使用する、照明を点灯するとノイズが入る場合、電化製品に 内蔵するモーターやインバーター回路から発生するノイズが原因であると考えら れます。可能な限りモーターやインバーター回路を内蔵する家電製品が、同一配 線に接続されていないコンセントからパソコンの電源を供給してください。



変更できない場合は、ノイズフィルターを内蔵する AC タップをパソコンとコンセント間に接続してお試しください。

③接続するパソコンの AC ケーブル(AC アダプター)の極性を変更する



コンセントは交流であるため、普段極性をあまり気にせず使用しますが、コン セントに接続する極性を変更する(今とは逆に接続 / 極性を揃える)ことで改 善する場合があります。

※電気工事ミスなどにより逆となっている場合もありますので、極性を揃える場合は、 検電ドライバー等でコンセントのチェックが必要です。

※検電ドライバーはホームセンター等で販売しています。

4 全ての項目をチェックしたが、正常に動作しない。

このような場合は、現在接続されているパソコン以外のパソコンに接続して、正常に 動作するかをお試しください。

その他のパソコンで正常に動作する場合は、現在接続されているパソコンメーカーのホームページにアクセスし、最新のプログラムが公開されていないかご確認ください。