

USB Audio Class 2 Digital Audio Transport
RAL-24192UT1

ユーザズマニュアル

2010年12月 第1.1版



本製品を正しく安全にお使いいただくため
ご使用前に必ず本書をよくお読みください。

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

＜ご注意＞

1. 本書の著作権はラトックシステム株式会社にあります。
 2. 本書の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一不審な点や誤りなどお気づきになりましたらご連絡をお願い申し上げます。
 3. 本書の運用により生じた結果の影響については、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
 4. 本書の一部または全部を無断で使用・複製することはできません。
 5. 本書の内容は、将来予告なく変更する場合があります。
- “REX”は株式会社リコーが商標権を所有しておりますが、弊社はその使用許諾契約により本商標の使用が認められています。
 - Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
 - Apple, Mac, Mac OSは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
 - その他本書に記載されている商品名/社名などは、各社の商標または登録商標です。なお本書では、TM、®マークは明記していません。

安全にご使用いただくために

本製品は安全に充分配慮して設計をおこなっていますが、誤った使い方をすると火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、危険/警告/注意事項を必ず守ってください。

表示について

注意事項は、誤った取り扱いで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

- 危険** 「人が死亡又は重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高い」内容を示しています。
- 警告** 「人が死亡または重傷を負う可能性がある」内容を示しています。
- 注意** 「人が負傷または物的損害が発生する可能性がある」内容を示しています。
- 禁止** これらの絵表示は、行為を「禁止する」内容を示しています。
- 強制** これらの絵表示は、行為を「強制又は指示する」内容を示しています。

危険

- 禁止** 火の中に投入しない
過熱しない。
火災・発火・破裂の原因。
- 禁止** 水で洗ったり、水のある
場所で使用/保管しない。
火災・感電・故障の原因。

- 禁止** 高温の場所に保管しない。
直射日光を避け、60℃以上になる
ような場所に絶対に放置しない。
火災・発火・破裂の原因。
- 分解禁止** 分解、改造をしない。
点検/修理は、弊社サポート
センター、もしくは販売店へ
連絡をする。
火災・感電・破裂・けがの原因。

警告

- 禁止** 落としたり、衝撃を与えない。
(強い衝撃を与える、無理に曲げる、落とす、
傷つける、上に重い物を載せるなど。)
火災や故障の原因。
- 禁止** 発熱体の近くで使用
しない、充電しない。
発火・破壊・火災の原因。

- 禁止** 以下のような場所で使用・保管しない。
腐食性ガス雰囲気中(CL₂、H₂S、
NH₃、SO₂、NO_x 他)、ごみや
ほこりの多い場所、静電気の影響の
強い場所、等では使用、保管しない。
火災・故障の原因。
- 強制** 万が一、異常が発生したら...
煙が出る、異臭や音がする
などの異常が発生した時は、
すぐに接続ケーブル類を全て
外し、速やかに弊社サポート
センターへ連絡をする。

注意

- 禁止** 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる
場所等の磁気を帯びたものの近くで保管しない。火災・破壊・故障のおそれ。
- 禁止** 大音量で長時間聞かない。聴力に悪影響を及ぼすおそれ。
- 禁止** 湿気やほこりの多い場所、直射日光が当たる場所、加湿器・熱器具の近く等の場所では
使用・放置しない。
- 禁止** 必ず差込プラグを持って引き抜く。断線・故障の原因。
- 禁止** 同梱のポリ袋は幼児の手の届かない所に置く。また、火のそばに置かない。
- 禁止** 一般製品より高い信頼性が要求または、医療機器のような極めて高い安全が要求される
用途に使用しない。
当製品は一般オフィスや家庭のOA機器ないしホビー用途の製品として設計されています。
- 禁止** 医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な
信頼性を必要とする設備や機器での使用をしない。
本製品の故障により人身事故/火災事故/その他の障害が発生した場合、いかなる責任も
負いかねます。
- 強制** 汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭く。

1 はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。未永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書は本製品の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

1-1. 動作環境

- ◆ 対応OS : Windows 7/Vista/XP(SP3) ※64ビット版にも対応。Mac OS X 10.6以降
- ◆ 対応パソコン: Hi-Speed(480Mbps)USBポートを搭載したWindowsPCまたはMac
- ◆ 対応オーディオ機器: 同軸デジタル、またはアナログライン入力端子を搭載したオーディオ機器、ステレオ標準プラグを搭載したヘッドホン


1-2. 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万一不足がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。




1-3. 各部の名称

前面



USB接続表示: USBオーディオデバイスとして認識されると点灯します。サンプルレート表示: 再生中の音楽のサンプルレートに従って点灯します。※再生停止時もパソコンからミュート信号が送られているため、そのまま点灯し続けます。

背面




1-4. 使用上の注意

- パソコンへの音楽や音声の入力はできません。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 製品改良のため、将来予告なく外観または仕様の一部を変更する場合があります。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守及びサポートは行っておりません。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- 本製品の保証や修理に関しましては、添付の保証書に内容を明記しております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。


2 接続手順

1. オーディオケーブルを接続します。



2. パソコンにUSBケーブルを接続します。

※パソコンの電源はONのまま、USBケーブルを接続します。



Windowsの場合

添付のCD-ROMよりドライバーをインストールしてください。
「3 ドライバーのインストール (Windowsのみ)」へ進んでください。


Mac OSの場合

自動的にドライバーがインストールされます。
接続後「4-2. (Mac OSの場合)」へ進んでください。


3 ドライバーのインストール (Windowsのみ)

※例はWindows 7の画面です。Windows Vistaでは画面が若干異なります。

1. Administrator(管理者)権限でログインしてください。
2. 製品添付のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入します。
3. メニュー画面が表示されます。
【ドライバーのインストール】をクリックしてください。
※自動的に表示されない場合は、【CDドライブ】を開き、【autorun.exe】をダブルクリックしてください。





Windows 7/Vistaの場合、「自動再生」画面が表示されたら、【autorun.exeの実行】をクリックしてください。また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、【はい】または【許可】をクリックしてください。



5. Window 7/Vistaの場合



Windows XPの場合



以上、ドライバーのインストールは完了です。
【4 セットアップの確認】へ進んでください。

4 セットアップの確認


4-1. 【Windowsの場合】

1. デバイスマネージャーを開きます。

Windows 7/Vistaの場合

デバイスマネージャーの開き方

- ① 【スタート】→【コンピューター】をクリック。



- ② 画面右上の【デバイスマネージャー】をクリック。

※【ユーザーアカウント制御】画面が表示されたら、【はい】または【続行】ボタンをクリック。


Windows XPの場合

デバイスマネージャーの開き方

- 【スタート】→【コントロールパネル】(→【パフォーマンスとメンテナンス】)→【システム】をダブルクリック→【ハードウェア】タブをクリック→【デバイスマネージャ】ボタンをクリック



2. 【デバイスマネージャー】の画面から、次の点を確認してください。



表示されていない場合はドライバーが正常にインストールされていません。
USBケーブルを一旦抜いてから挿しなおし、再認識させてください。

4-2. 【Mac OSの場合】

1. アップルメニューから【システム環境設定】→【サウンド】をクリックしてください。
2. 【出力】タブをクリックし、“RATOC Systems, Inc. RAL-24192UT1”と表示されていることを確認してください。



表示されていない場合はドライバーが正常にインストールされていません。USBケーブルを一旦抜いてから挿しなおし、再認識させてください。



5 音が聞こえないときは

5-1. 確認の流れ

手順通り接続しても音が聞こえないときは、次の点を順に確認してください。

USBのLEDが点灯していますか？ →点灯していないときは…サポートセンターへご連絡ください。修理が必要になる可能性があります。

↓
点灯している。

↓
パソコンの設定を確認してください。
Windowsの7/Vistaの場合 ⇒5-2
Windows XPの場合 ⇒5-3
Mac OSの場合 ⇒5-4

↓
設定に問題はない。
ご使用のオーディオ機器の入力設定が正しく設定(デジタル/アナログの設定)され、ボリュームが適切な音量になっていますか？

↓
設定/ボリュームは適切である。

↓
デバイスマネージャーにて“RAL-24192UT1”と認識を確認した後に再生ソフトで音楽を再生していますか？
本製品を取り外し、ご使用のパソコンのスピーカーから音楽が聞こえることを確認してください。

5-2. Windows 7/Vistaの場合

1. 【スタート】→【コントロールパネル】→【ハードウェアとサウンド】→【サウンド】をクリックし、【再生】タブにてサウンド“RAL-24192UT1 Audio”が既定のデバイスに設定されているか確認してください。



他のデバイスが表示されている場合は、RAL-24192UT1 Audioを右クリックし【既定のデバイスに選択】をクリックして設定を変更してください。

2. ミュート マークが表示されていると、音が聞こえません。マークをクリックして マークにしてください。



5-3. Windows XPの場合

1. 【スタート】→【コントロールパネル】(→【サウンド、音声、およびオーディオデバイス】)→【サウンドとオーディオデバイス】をダブルクリックし“サウンドとオーディオデバイスのプロパティ”を開いてください。
2. 【オーディオ】タブの“音の再生”にて“RATOC Systems, Inc. RAL-24192UT1”が表示されていることを確認してください。【音量】をクリックし、“ミュート”にチェックがないか確認してください。



他のデバイスが表示されている場合は、“RATOC Systems, Inc. RAL-24192UT1”を選択して【適用】をクリックし、設定を変更してください。

5-4. Mac OSの場合


1. アップルメニューから【システム環境設定】→【サウンド】をクリックしてください。
2. 【主音量】のスライダーが適当な位置にあるか確認してください。また、【消音】にチェックがないか確認してください。



6 ドライバーのアンインストール(Windowsのみ)

ドライバーソフトウェアのインストールが正常におこなわれなかった場合や、本製品を削除したい場合は、以下の作業をおこないます。

1. 【ドライバーのアンインストール】をクリックします。



2. 【はい】をクリックします。



3. 【完了】をクリックし、パソコンを再起動してください。

